

Innholdsfortegnelse

Lavspenning EL

Felles bestemmelser

Generelle data

Sporveksel

Brannobjekt

Publikum/Personal

Fordeling

Kabel/Jording

Andre objekttyper

Versjonshistorikk

1

1

2

2

2

2


3

3


3

Lavspenning EL

I et lavspenningsanlegg inngår et stort antall komponenter. [TRV:02335](#)



Objektene har en hierarkisk oppbygging ut fra hvilket hovedobjekt de tilhører.



Felles bestemmelser

Status: Bare sider med blå tekst er ferdig behandlet

Generelle data

Felles data gjelder for alle underliggende objekter innen alle fagområder.

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Sporveksel

Objekttype	Beskrivelse
EL-SVG	Sporvekselvarme, Gruppeskap
EL-SVV	Sporvekselvarme
EL-VEL	Varmeelement

Brannobjekt

Objekttype	Beskrivelse
EL-BRO	Brannobjekt
EL-BSU	Brannsløkkingsutstyr
EL-TAA	Trykkøkningssanlegg
EL-TAB	Trykkøkningssanlegg - Transmitter/bryter
EL-TAF	Trykkøkningssanlegg - Filter
EL-TAK	Trykkøkningssanlegg - Kompressor
EL-TAM	Trykkøkningssanlegg - Elektrisk motor
EL-TAP	Trykkøkningssanlegg - Pumpe
EL-TAT	Trykkøkningssanlegg - Tank
EL-TAV	Trykkøkningssanlegg - Ventil (med aktuator)
EL-VTA	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:
EL-VTD	Vanntåkeanlegg - Detektor
EL-VTV	Vanntåkeanlegg - Ventiler

Publikum/Personal

Objekttype	Beskrivelse
EL-LPE	Ladepunkt EL-bil
EL-LYA	Lysarmatur
EL-LYS	Belysning
EL-MAS	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:
EL-TVA	Togvarme
EL-TVP	Togvarmepost
EL-VKA	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:

Fordeling

Objekttype	Beskrivelse
EL-FSP	Fordelingsskap
EL-HKK	Hjelpekraftkiosk
EL-TRF	Transformator

Objekttype	Beskrivelse
EL-UNS	Understasjon/RTU

Kabel/Jording

Objekttype	Beskrivelse
EL-JEL	Jordelektroder
EL-JOR	Jordleder/-nett
EL-JSK	Jordingsskinne
EL-KAH	Kabel

Andre objekttyper

Objekttype	Beskrivelse
EL-BAT	Batteri
EL-DPO	Dører/porter
EL-RES	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:
EL-SEL	Spesielle Installasjoner
EL-SRO	Styring, regulering og overvåkning
EL-UPS	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning?rev=1668599614>

Last update: **2022/11/16 11:53**