

Innholdsfortegnelse

Lavspenning EL

Versjonshistorikk

1

2

Lavspenning EL

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres i et lavspenningsanlegg.

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Objekttype	Beskrivelse
EL-BAT	Batteri
EL-BRO	Brannobjekt
EL-BSU	Brannslukkingsutstyr
EL-DPO	Dører/porter
EL-FSP	Fordelingsskap
EL-HKK	Hjelpekraftkiosk
EL-JEL	Jordelektroder
EL-JOR	Jordleder/-nett
EL-JSK	Jordingsskinne
EL-KAH	Kabel
EL-LPE	Ladepunkt EL-bil
EL-LYA	Lysarmatur
EL-LYS	Belysning
EL-MAS	Mast
EL-RES	Reservestrømanlegg
EL-SEL	Spesielle Installasjoner
EL-SRO	Styring, regulering og overvåkning
EL-SVG	Sporvekselvarme, Gruppeskap
EL-SVV	Sporvekselvarme
EL-TAB	Trykkøkingsanlegg - Transmitter/bryter
EL-TAF	Trykkøkingsanlegg - Filter
EL-TAK	Trykkøkingsanlegg - Kompressor
EL-TAM	Trykkøkingsanlegg - Elektrisk motor
EL-TAP	Trykkøkingsanlegg - Pumpe
EL-TAT	Trykkøkingsanlegg - Tank
EL-TAV	Trykkøkingsanlegg - Ventil (med aktuator)
EL-TRF	Transformator
EL-TVA	Togvarme
EL-TVP	Togvarmepost
EL-TAA	Trykkøkingsanlegg
EL-UNS	Understasjon/RTU
EL-UPS	UPS-anlegg
EL-VEL	Varmeelement
EL-VKA	Varmekabelanlegg
EL-VTA	Vanntåkeanlegg
EL-VTD	Vanntåkeanlegg - Detektor
EL-VTV	Vanntåkeanlegg - Ventiler

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning?rev=1677662217>

Last update: **2023/03/01 09:16**