

Innholdsfortegnelse

KO-HPL Holdeplass

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

KO-HPL Holdeplass

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Publikum/personal](#).

Sted på linjen hvor tog etter ruten kan stoppe for av- og påstigning.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Navn på holdeplassen	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Steinvik
Kortnavn	Betegnelsen på holdeplassen med 3 bokstaver.	Må fylles ut	Fritekst	snv
Betjent	Har holdeplassen fast mannskap for å betjene området	Må fylles ut	Forvalgsliste	N
Stedsnr	Nummer ut fra bane og lokasjonskode	Må fylles ut	Fritekst	9150
Kommune	Kommunennummer og navn som holdeplassen befinner seg i	Må fylles ut	Forvalgsliste	0430 – Stor-Elvdal
OP TAF TAP primary code	UIC-informasjon. Entydig numerisk identifikasjon av operasjonelt punkt, f.eks. stasjon, holdeplass, blokkpost etc. OP TAF TAP primary code i Railml Følgende format benyttes: «NONnnnn». NO=landskode for Norge, nnnnn=entydig nummer, ev. med foranstilte nuller.	Må fylles ut	Fritekst	NO09150

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-hpl?rev=1697208122>

Last update: **2023/10/13 14:42**