

# Innholdsfortegnelse

KO-KJE Kjedebrudd

1

*Formål*

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# KO-KJE Kjedebrudd

## Formål

Et kjedebrudd er punktet hvor kilometreringen fra ulike innmålinger/linjeberegninger møtes og kjedes sammen.

Kjedebrudd oppstår ved forkorting av trasé (positivt kjedebrudd), ved forlengelse av trasé (negativt kjedebrudd) eller ved sammenføyning av ulike banestrekninger hvor kilometreringen på de ulike banestrekningene kjedes sammen. Positive kjedebrudd gir opphold i kilometreringen, mens negative kjedebrudd vil ha gjentakelse av km-angivelse på begge sider av bruddet.

[Teknisk regelverk](#)

[Skiltoversikt \(TRV\)](#)

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KO-KJE skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

| Navn            | Definisjon                                                                                                                                         | Påkrevd      | Type                             | Eksempel til tekst |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Navn/nr         | Angis med km før og etter brudd i stigende kilometerretning på banen.                                                                              | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn)          | Km 3,990/3,578 H   |
| Bruddlengde (m) | Differansen mellom før- og etter-km gir lengden på bruddet. Positiv verdi angir redusert lengde på banen. Negativ verdi angir økt lengde på banen. | Må fylles ut | Positivt eller negativt tall (m) | -412               |

| Navn          | Definisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| Opphav        | Angi opphavet til innmålt punkt for kjedebrudd. For linjeberegnet strekning angis Linjedatabasen. Objektet er da innmålt og oppdateres via Linjedatabasen. Objektet låses samtidig for oppdatering. Maximo angis dersom objektet er oppdatert i Maximo. Objektoppdatering angis dersom objektet registreres/oppdateres via 3.parts objektoppdateringsark eller PIMS. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Linedatabase<br>Maximo<br>Objektoppdatering |
| Linjeberegnet | Angi om punktet for kjedebrudd inngår i linjeberegnet strekning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | J/N                                         |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Linjedatabasen dersom strekning er linjeberegnet, ellers faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-kje?rev=1682322394>

Last update: **2023/04/24 07:46**