

Innholdsfortegnelse

KO-NUL Kunstig nullpunkt

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

KO-NUL Kunstig nullpunkt

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

Mangler beskrivelse av formål og evt link til teknisk regelverk.

Underlag/dokumentasjon:

- Legg inn informasjon
- Tagges objektet på tegninger

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med lengde på brudd (Eksempel: 10m)			
Km-retning (tekst) - km-retning (forklaring)	Angir km-retning inn mot nullpunktet. Ved andre retninger - bruk kjedebrudd			
Lokasjon 1	Første lokasjon som grenser til nullpunktet			
Lokasjon 2	Andre lokasjon som grenser inn til nullpunktet			
Banesystem 1	Første bane som grenser inn til nullpunktet			
Banesystem 2	Andre bane som grenser inn til nullpunktet			
Km banesystem 1	Nullpunktets km i banesystem 1			
Km banesystem 2	Nullpunktets km i banesystem 2			
Spornr. banesystem 1	Spornummer i banesystem 1			
Spornr. banesystem 2	Spornummer i banesystem 2			

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-nul?rev=1688385276>

Last update: **2023/07/03 11:54**