

Innholdsfortegnelse

KO-NUL Kunstig nullpunkt

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KO-NUL Kunstig nullpunkt

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

Kunstig nullpunkt er et informasjonsobjekt hvor man kan registrere punkter hvor km fra begge sider av punktet er stigende enten ifra punktet eller imot punktet. Punktene må ikke forveksles med kjeding av km, da kjeding av km, som i et kjedebrudd, har samme retning før og etter kjeding. For kunstig nullpunkt vil km-retning være motsatt på hver side av punktet.

Der hvor km er stigende ifra punktet, tilsvarer punktet et nullpunkt, hvor km ikke kommer helt ned til null.

Der hvor km er stigende imot punktet, vil stigende km møtes i et tenkt «uendelig»-punkt.

Siden disse punktene ikke er kjeding av km, skal de ikke registreres under KO-KJE. Men fordi disse punktene ofte kan være vanskelig å ha oversikt over, kan de registreres under KO-NUL som et kunstig null/uendelig-punkt.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med lengde på brudd	Må fylles ut	Fritekst (Maks 50 tegn)	10m
Km-retning (tekst) - km-retning (forklaring)	Angir km-retning inn mot nullpunktet. Ved andre retninger - bruk kjedebrudd	Må fylles ut	Forvalgsliste	<= => ut/ut => <= inn/inn
Lokasjon 1	Første lokasjon som grenser til nullpunktet	Må fylles ut	Fritekst	0040 0510
Lokasjon 2	Andre lokasjon som grenser inn til nullpunktet	Må fylles ut	Fritekst	0040 0510
Banesystem 1	Første bane som grenser inn til nullpunktet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Hovedbanen Godssporet Alnabru- Loenga ...

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Banesystem 2	Andre bane som grenser inn til nullpunktet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Hovedbanen Godssporet Alnabru- Loenga ...
Km banesystem 1	Nullpunktets km i banesystem 1	Må fylles ut	Tall (km)	0,577
Km banesystem 2	Nullpunktets km i banesystem 2	Må fylles ut	Tall (km)	1,493
Spornr. banesystem 1	Spornummer i banesystem 1	Må fylles ut	Tall	8
Spornr. banesystem 2	Spornummer i banesystem 2	Må fylles ut	Tall	3

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-nul?rev=1694423571>

Last update: **2023/09/11 09:12**