

Innholdsfortegnelse

KO-SKT Skilt og stolper

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KO-SKT Skilt og stolper

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Trase](#).

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra KO-SKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. Dersom hensikten er markering av av signalrelatert utstyr (anlegg), f.eks. innkoblingsfelt for veisikringsanlegg, registreres objektet under SA-MSS.

[Teknisk regelverk](#)

[TRV: Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KO-SKT, type Middelmerke, skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og eventuelle tall/tekst på skilt	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	75C Hev sporrenser
Type	Typebetegnelse på skilt som skal registreres for linjefaget	Må fylles ut	Forvalgsliste	Signal 75C «Hev sporrenser»
Retningsorientering	Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Mot km-retning

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Tall/tekst på skilt	Verdi eller tekst på skiltet. For skilt uten verdi/stolper settes «Ikke relevant». For kjedebrudd angis bruddlengde i meter med korrekt fortegn.	Må fylles ut	Fritekst	Ikke relevant 8 3,990 3,578 -412m 24,971 36,438 +11467m
Planlagt nedlagt	Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Skifteprofilmarkering	Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. Ukjent brukes på eksisterende objekter når man ikke vet om det er en markering. For nye objekter skal man fylle inn ja eller nei.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei Ukjent

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-skt?rev=1697208418>

Last update: **2023/10/13 14:46**