

Innholdsfortegnelse

Overbygning KO

Versjonshistorikk

1

2

Overbygning KO

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under overbygning.

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype	Beskrivelse
KO-BEF	Befestigelse
KO-BEO	Beredskapsovergang
KO-BFS	Ballastfri sporkonstruksjon
KO-BLL	Ballast
KO-DKS	Deksel/Snøbeskyttelse
KO-FAM	Fastmerke
KO-GLS	Glideskjøt
KO-HAS	Hastighet
KO-HEN	Hensettings- og driftsbanegårdspor
KO-HOT	Horisontal trase
KO-HPL	Holdeplass
KO-KJE	Kjedebrudd
KO-KUL	Kulturminne
KO-LSK	Ledeskinne
KO-MEL	Mellomlegg
KO-MVS	Maskinelt vedlikehold av spor
KO-NUL	Kunstig nullpunkt
KO-PLF	Plattformer og ramper
KO-PLO	Planovergang
KO-SID	Sidespor
KO-SKI	Skinne
KO-SKJ	Skinneskjøt
KO-SKT	Skilt og stolper
KO-SLS	Sluttsveis
KO-SMA	Smøreapparat
KO-SPO	Spor
KO-SPS	Sporstrekning
KO-SPV	Sporveksel/sporkryss
KO-SST	Sporstopper
KO-STB	Strekkbolt
KO-SVI	Sville
KO-VET	Vertikaltrase
KO-VST	Verkstedspor-spor inne i verkstedbygning
KO-VUL	Varig utfestning av linjen (VUL)

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning?rev=1697188514>

Last update: **2023/10/13 09:15**