

# Innholdsfortegnelse

SA-AMK Kassesville - Alstom

1

*Formål*

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data


1



# SA-AMK Kassesville - Alstom

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporveksel](#) og [sporsperre](#).



Regler for installasjon og vedlikehold av Alstom MET er gitt i [Teknisk regelverk](#)

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

| Navn     | Definisjon                                                                                                                                                                                                                                                    | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| Navn/Nr  | Angis med navngivning i signaltegninger. Skal også tilknyttes sitt tilhørende DRV-objekt (Eksempel: V.1 (modul i drivmaskin for sporveksel med en drivmaskin), V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (moduler i drivmaskiner for sporveksel med flere drivmaskiner)). | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Kassesville 2d, Djupvik stasjon. |
| F-nummer | Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info. Feltet fylles ikke ut for nye objekter, men beholdes pga eksisterende info.                                                                                                       | Midlertidig  | Fritekst                |                                  |

## Feltinformasjon om spesifikke data

## Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-amk>

Last update: **2024/03/08 09:24**