

Innholdsfortegnelse

SA-APS Apparatskap

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

1

2

SA-APS Apparatskap

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Tekniske bygninger, rom, skap og rack](#).

Regler for vedlikehold av apparatskaper gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger og anleggsnavn. Hvis det er flere apparatskap med samme navn på samme lokasjon skal man i tillegg legge til anleggsnavn.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	AS A, Moelv stasjon. AS II, Moelv stasjon. VAS 1, Rokne plo.
Type koblingsramme	Angi type koplingsramme.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Aluminium. Telquick. ...
Type AS-skap	Angi type skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Glassfiberskap. Plastskap. ...
Fundament	Angi type fundament for skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Støpt Mast ...
Orientering	Angi retning dør på skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Åpning mot spor Åpning fra spor ...
Varme	Angi evt. varme i skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Klima	Angi evt. klimaanlegg i skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Låstype	Angi låstype av skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Hengelås Kortlås ...
Nøkkeltype	Angi nøkkeltype lås av skap.	Må fylles ut	Forvalgsliste	K2 DFB ...
ETSC-km	Angi km. posisjon av skap.	Må fylles ut	Tall	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-aps>

Last update:

2024/03/08 09:23