

Innholdsfortegnelse

SA-ATB Balise

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-ATB Balise

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Baliser](#).

Baliser er en del av banestrekningens ATC-system. Baliser monteres i sporet, og har som funksjon å være informasjonspunkt til togene med tanke på hastighetsinformasjon, samt kjøretillatelser gitt i lyssignal. Baliser monteres i grupper bestående av flere enkeltbaliser.

I Maximo registreres hver enkelt balise i en gruppe som egne objekter.

Regler for bygging og montering av baliser er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Bygging/ATC](#)

Regler for vedlikehold av baliser er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/ATC](#)

Underlag for prosjektering er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Prosjektering/ATC](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis iht JD550 kap.10, avsnitt 7.11 samt bokstav for balise	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	RHM F142A, RHM F142B
Fabrikat	Angi fabrikat for balisen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bombardier, ATSS, Siemens
Balise	Angi funksjonalitet for balisen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Parallell, Serie, Eurobalise klasse A
Type	Angi type for balisen	Må fylles ut	Forvalgsliste	F, Y, Y/Z, Z
Svilletype	Angi type sville der balisen ligger	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betong, Tre, Fastdekke

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-atb>

Last update: **2024/03/08 09:22**