

Innholdsfortegnelse

SA-FJS Fjernstyringssentral

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1


Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-FJS Fjernstyringssentral

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Betjeningsanlegg](#).



Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med sentralnavn og type	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	ABB Railmanager EBICOS 90 VICOS TMS
Type	Angi anleggstype.	Må fylles ut	Forvalgsliste	EBICOS VICOS

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-fjs>

Last update: **2024/03/08 09:16**