

Innholdsfortegnelse

SA-HMA Halemagnet

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-HMA Halemagnet

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Andre systemer i Signal](#).

Det er strekninger uten isolerte sporavsnitt mellom stasjonene. Disse kan ha halemagnet som en teknisk innretning som registreres av sikringsanlegget når toget kjører inn på stasjonen. Denne benyttes for utløsning av linjeblokken og som sistevognskontroll, og plasseres i kobbelet/adapteret, eller er fastmontert på siste vogn i toget.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type
Navn/Nr	Angis med navn/type/sted - enhet som festes på siste vogn i tog. Ikke et fastmontert objekt.	Må fylles ut	Gullsmedvik sidespor
Serienr	Angi serienr	Må fylles ut	WP 1/101

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-hma>

Last update: **2024/03/08 09:15**