

Innholdsfortegnelse

SA-HMA Halemagnet

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-HMA Halemagnet

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Andre systemer i Signal](#).

Strekningen Hamar-Røros har ikke isolerte sporavsnitt mellom stasjonene. Halemagnet er en teknisk innretning som registreres av sikringsanlegget når toget kjører inn på stasjonen. Denne benyttes for utløsning av linjeblokken og som sistevognskontroll, og plasseres i kobbelet/adapteret, eller er fastmontert på siste vogn i toget.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med type - Enhet som festes på siste vogn i tog. Ikke et fastmontert objekt.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-hma?rev=1684089493>

Last update: **2023/05/14 18:38**

