

Innholdsfortegnelse

SA-KAS Signalkabel

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-KAS Signalkabel

Formål

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/Annet_teknisk_utstyr/kap. 2.](#)

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Signal SA](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger, alternativt også fra/til objekt(Eksempel: K-34, BLK-I AS504a/b-ASA)	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	
Forlegning	Angi kabelforleggingsmåte.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Kanal Grøft ...
Kabel	Angi kabeltype (Eksempel; Hovedkabel, Stikkabel)	Må fylles ut	Forvalgsliste	Stikkabel Hovedkabel ...
Kabelskjøter (km, km,...osv	Angis stedangivelse kabelskjøter (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.)	Må fylles ut	Fritekst	Se kabelplan
Gjennomføring (km, km,...osv		Må fylles ut	Fritekst	Se kabelplan
Kabelbetegnelse		Må fylles ut	Forvalgsliste	EEBE ...
Antall ledere		Må fylles ut	Fritekst	2
Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)		Må fylles ut	Fritekst	1,5

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Kabeltype		Må fylles ut	Forvalgsliste	Armert ...
Operativ status		Må fylles ut	Forvalgsliste	I BRUK ...
Jordfeilovervåkning		Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
ETCS-km		Må fylles ut	Tall	
ETSC-km til		Må fylles ut	Tall	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-kas?rev=1681739576>

Last update: **2023/04/17 13:52**