

Innholdsfortegnelse

SA-KAS Signalkabel

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-KAS Signalkabel

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kabelanlegg](#).

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Regler for vedlikehold er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger, alternativt også fra/til objekt.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	K.1 Bl.k.II
Forlegning	Angi kabelforleggingsmåte.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Kanal Grøft ...
Kabel	Angi kabeltype (Eksempel; Hovedkabel, Stikkabel)	Må fylles ut	Forvalgsliste	Stikkabel Hovedkabel ...
Kabelskjøter km, km,...osv	Angi stedsangivelse kabelskjøter (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).	Må fylles ut	Fritekst	Se kabelplan
Gjennomføring km, km,...osv	Angi stedsangivelse kabelgjennomføringer (Eksempel; Km.-angivelse, Stedsangivelse, etc.).	Må fylles ut	Fritekst	Se kabelplan
Kabelbetegnelse	Angi kabelbetegnelse.	Må fylles ut	Forvalgsliste	EEBE ...
Antall ledere	Angi antall ledere i kabel.	Må fylles ut	Fritekst	2
Ledertverrsnitt (mm2 eller ø)	Angi ledertverrsnitt i kabel.	Må fylles ut	Fritekst	1,5

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Kabeltype	Angi kabeltype.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Armert Uarmert ...
Operativ status	Angi status på kabel.	Må fylles ut	Forvalgsliste	I bruk Ikke i bruk ...
Jordfeilovervåkning	Angi jordfeilovervåking på kabel.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
ETCS-km fra	Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).	Må fylles ut	Tall (km)	
ETSC-km til	Angi stedsangivelse på kabel (Fra km. - til km.).	Må fylles ut	Tall (km)	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-kas?rev=1682435045>

Last update: **2023/04/25 15:04**