

Innholdsfortegnelse

- SA-KJE Kjedebrudd (ERTMS) 1
 - Formål** 1
 - Generelle data 1
 - Spesifikke data 1
 - Feltinformasjon om spesifikke data 1

SA-KJE Kjedebrudd (ERTMS)

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-kje>

Last update: **2023/07/03 12:41**