

Innholdsfortegnelse

SA-STD Styringsdatamaskin

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-STD Styringsdatamaskin

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Foriglingsutrusning](#).

Forriglingsutrustning elektroniske signalanlegg.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med type anlegg og komponentnavn	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	IM1-CPU_3F BSTR-B02.02 SV
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Grensesnitt datamaskin Grensesnitt mot sikringsanlegg Hoveddatamaskin IM Områdedatamaskin Thales 2 out of 3
Fabrikat	Angi fabrikat, leverandør	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bombardier Siemens Thales

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-std>

Last update: **2024/03/08 09:01**