

Innholdsfortegnelse

SA-TOL Tilstandsovervåkning - logger

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-TOL Tilstandsovervåking - logger

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Diagnostic system](#).

Loggerutstyr for tilstandsovervåking.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Navngis med komponentnavn og funksjon og evt. også plassering	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	ML1 - Sporveksler - Relerom ML1 - Sporveksler - AS 104B
Leverandør	Angi leverandør	Må fylles ut	Forvalgsliste	ABB Bender NTNU Voestalpine
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	ABB CMS-600 Gateway ...
Beskrivelse	Angi beskrivelse	Må fylles ut	Forvalgsliste	Gateway Isometer Logger MiniLogger 2
Produsent	Angi produsent	Må fylles ut	Forvalgsliste	ABB Bender Jan Sramota Voestalpine

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- Objekter skal kun opprettes, endres eller slettes av Smart vedlikehold. Smart vedlikehold skal alltid varsles ved endring av tilhørende drivmaskiner og sporfelt hvor overvåkning er etablert. Ved nyetablering og ombygging av sporfelt og drivmaskiner skal Smart vedlikehold involveres i prosjektering. Service NOW (IKT Brukerstøtte) skal brukes for innmelding.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-tol>

Last update: **2023/11/30 12:32**