

Innholdsfortegnelse

TE-HSD Hjulskadedetektor

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-HSD Hjulskadedetektor

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Hjulskadedetektor](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med stedsnavn-type km fra-til	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	Haugan-varmgangsdetektor km 16,233-16,337
Leverandør	Fyll ut leverandør	Må fylles ut	Forvalgsliste	Track IQ
Fabrikat	Fyll ut typebetegnelse	Må fylles ut	Forvalgsliste	Track IQ
Type		Må fylles ut	Forvalgsliste	WCM
Modell		Må fylles ut	Forvalgsliste	WCM

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-hsd>

Last update: **2023/10/06 09:57**