

# Innholdsfortegnelse

TE-ITV ITV-anlegg (kameraovervåkning)

1

**Formål**

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# TE-ITV ITV-anlegg (kameraovervåkning)

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [ITV](#).

Alle objekter i et kameraovervåkings anlegg skal dokumenteres i Banedata slik at støttesystemer for objektet kan settes opp med riktig informasjon. HUSK: Feltene her blir benyttet 1:1 i alle støttesystemer så det er viktig at alle som oppretter eller endrer objekt må tilnærme seg malen så riktig som mulig. Se gjerne også på eksisterende oppføringer for lokasjonen som skal ha nye oppføringer.

NB!! Et objekt er ikke «I DRIFT» før det er strømsatt og implementert i toppsystem for kameraovervåking (Milestone). Benytt statuskode «PLANLAGT» hele veien frem til idriftsettelse i henhold til definisjonen over.

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag  
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

| Navn               | Definisjon                                                                                                                                    | Påkrevd      | Type                        | Eksempel til tekst              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Navn på ITV-anlegg | Geolokasjon hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk. Kun ett ord hvor mulig. Der hvor geolokasjonen er 2 ord, settes disse sammen. Se eksempler. | Må fylles ut | Fritekstfelt (maks 50 tegn) | OsloS<br>EidsvollVerk<br>Asker  |
| Fabrikat           | Utstyrets fabrikat angitt med ett ord                                                                                                         | Må fylles ut | Forvalgsliste               | Axis<br>Sony                    |
| Kunde              | Hvem som har primærbehovet for det aktuelle kameraet og som har bestilt kameraet montert.                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste               | Bane NOR SF<br>Bane NOR Eiendom |
| Modell             | Modellnummeret for utstyret som monteres.                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste               | P1455-LE<br>Q6075-LVE           |

| Navn             | Definisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Påkrevd      | Type                        | Eksempel til tekst                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kameraplassering | Beskrivelse av plassering og hvor kameradekningen er i forhold til plasseringspunkt<br>Plassert hvor på området + hvor i dette området(om området strekker seg langt slik som et spor) + retningen kameraet peker<br>Dersom utsnittet viser 2 spor skal sporangivelse stemme med å se fra venstre til høyre i utsnitt. Ikke bruk spesialtegn unntatt «/». Se eksempler. | Må fylles ut | Fritekst                    | spor 1/2 nord retn nord<br>spor 2/1 nord retn sør<br>spor 6 midt retn nord |
| PoE klasse       | Egenskapen til endeutstyr med tanke på maks strømtrekk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Må fylles ut | Forvalgsliste               | 0<br>1<br>2<br>...                                                         |
| Utstyrstype      | Hva slags type kamerarelatert utstyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Må fylles ut | Forvalgsliste               | OKAM<br>TKAM<br>...                                                        |
| Navn/Nr          | Navn i Tele sitt format. Stedsnavn hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk(kun ett ord og likt som «Navn på ITV anlegg»). + Utstyrstype valgt i spesifikasjonen + sifrene fra objektID. Æ,Ø,Å skrives om henholdsvis som AE,OE,AA. Se eksempler.                                                                                                                           | Må fylles ut | Fritekstfelt (maks 50 tegn) | oslos-okam-000329<br>lillestroem-okam-003287<br>...                        |
| Overvåket (J/N)  | Dersom objektet har et eget samband i et IP-nettverk skal dette feltet settes til «J». Alle IP objekter i fagkoden ITV skal overvåkes.                                                                                                                                                                                                                                  | Må fylles ut | Forvalgsliste               | J                                                                          |
| Overvåket av     | Alle objektene i faget ITV som skal overvåkes, overvåkes av Operasjonssenter Marienborg («OPM»)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etter behov  | Forvalgsliste               | OPM                                                                        |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

#### Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-itv?rev=1697552283>

Last update: **2023/10/17 14:18**