

# Innholdsfortegnelse

**TE-MSC GSM-R MSC/VLR/GLR** ..... 1

***Formål*** ..... 1

        Generelle data ..... 1

        Spesifikke data ..... 1

        Feltinformasjon om spesifikke data ..... 1



# TE-MSC GSM-R MSC/VLR/GLR

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [GSM-R Kjernenett \(event. CORE\)](#).

## Forklaring

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

### Lokasjonsdata og utstyrsdata

## Spesifikke data

| Navn            | Definisjon                         | Påkrevd      | Type                        | Eksempel til tekst |
|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Navn/Nr         | Angis med Stedsnavn + msc + nummer | Må fylles ut | Fritekstfelt (maks 50 tegn) | marienborg-msc-1   |
| Leverandør      | Angi leverandør                    | Må fylles ut | Fritekst                    | Nokia              |
| Type betegnelse | Angi typebetegnelse                | Må fylles ut | Fritekst                    | ?                  |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

### Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-msc>

Last update: 2023/09/04 09:12

