

Innholdsfortegnelse

TE-OVS Overvåkning og styringssystem

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-OVS Overvåkning og styringssystem

Formål

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Stedsnavn/ «site id» + "kort beskrivelse anlegg"	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	RTU-Jordfeil-Ekeberg (gml 0540 km 3)
Leverandør	Fyll ut leverandør av systemet	Må fylles ut	Fritekst	ABB
Typebetegnelse	Fyll ut typebetegnelse	Må fylles ut	Fritekst	ABB 520

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-ovs>

Last update: **2023/09/04 09:13**