

Innholdsfortegnelse

TE-SKR Skifteradio

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-SKR Skifteradio

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Navngis med Stedsnavn + «kort beskrivelse»	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	Flisa tpx
Fabrikat		Må fylles ut	Fritekst	
Leverandør		Må fylles ut	Fritekst	
Kanal/frekvens		Må fylles ut	Fritekst	
Serienummer		Må fylles ut	Fritekst	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-skr>

Last update: **2023/10/30 09:30**