

Innholdsfortegnelse

Tele TE	1
Felles bestemmelser	1
Generelle data	2
Spesifikke objektegenskaper	2
Versjonshistorikk	3

Generelle data

Felles data gjelder for alle underliggende objekter innen alle fagområder.

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke objektegenskaper

Status: Bare sider med blå tekst er ferdig behandlet

Objekttype	Beskrivelse
TE-AKD	Akustisk detektor
TE-ALA	Alarmsystem (enkeltstående)
TE-ANT	Antenne med tilh.kabling (felles analog og dig.)
TE-ATR	Analog togradio (togenhet)
TE-AVA	Anviseranlegg
TE-AVS	Automatisk værstasjon
TE-BAT	Batteri
TE-BLS	Blokktelefonsentraler
TE-BLT	Blokktelefonpost
TE-BRA	Brannvernanlegg
TE-BRO	Brannobjekt
TE-BSC	Basestasjonskontroller
TE-BSU	Brannsløkkingsutstyr
TE-BTS	Basestasjon(for Analog/dig)
TE-CAB	GSM-R CAB radio
TE-DCB	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:
TE-DIS	GSM-R Dispatcher system
TE-FSP	Fordelingsskap
TE-HLA	Høytaleranlegg
TE-HLR	GSM-R HLR/AUC
TE-HSD	Hjulskadedetektor
TE-INN	GSM-R IN Node
TE-ITV	ITV-anlegg (video-overvåkning)
TE-JEL	Jordelektroder
TE-JOR	Jordleder/-nett
TE-KAC	Kabel - koaksial
TE-KAF	Kabel - fiber
TE-KAP	Kabel - kraftkabel
TE-KAT	Tillatte forvalg i BD, m/forklaring:
TE-KFO	Kryssing/nærføring elektro
TE-KLA	Ventilasjon og klimaanlegg
TE-KON	Konfig. term., Blokktilf. h.s.
TE-KOP	Koblingspunkt
TE-KSK	Kabelskjøt

Objekttype	Beskrivelse
TE-MAS	Mast
TE-MNT	Manuell telefon
TE-MON	Monitor Anviser undersentral
TE-MSC	GSM-R MSC/VLR/GLR
TE-MST	Antennemast
TE-NTT	Nødtelefon i tunnel
TE-ODF	Optical Distribution Frame
TE-OTA	GSM-R SAT/OTA
TE-OVS	Overvåkning og styringssystem
TE-PCR	PCM-regenerator
TE-RAC	Rack
TE-RAD	Sentralutrustning, analog radio
TE-RES	Reservestrømsaggregat
TE-SIT	Signaltelegraf
TE-SKR	Skifteradio
TE-SMS	GSM-R SMSC/VMS
TE-SPL	Splitter
TE-SRV	Server
TE-STR	Stasjonsradio
TE-TCU	GSM-R Transkoder Unit - TRAU
TE-TER	Tekniske bygninger og rom
TE-TIA	Toginformasjonsanlegg
TE-TLF	TXP/Togleders telefonapparat
TE-TLT	Telefonsystem for togleder
TE-TNR	Tunnelradio
TE-TRA	Transmisjon
TE-TRN	Transmisjonsnode
TE-TTA	Togtelefonanlegg
TE-TTS	Togtelegramsystem
TE-UPS	UPS anlegg
TE-URA	Uranlegg
TE-VLO	Voicelogger

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele?rev=1666244886>

Last update: **2022/10/20 05:48**