

Innholdsfortegnelse

KU-KUM Kum for drenering

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

KU-KUM Kum for drenering

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Dreneringsovervannsanlegg](#).

Kummer monteres i forbindelse med drensanlegg av lengre utstrekning og kan ha ulike funksjoner og formål, ref. forvalg for type.

I Maximo registreres kummer som punktobjekt, med én kilometerangivelse.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Type ihht. forvalg samt evt. stedsangivelse	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Inspeksjonskum km xxx,xxx
Type	Angi type kum	Må fylles ut	Forvalgsliste	Inspeksjonskum Samlekum ...
Bygge-materiale	Angi byggemateriale for kum	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betong Plast ...
Diameter topp	Angi diameter i toppen av kum	Må fylles ut	Tall (mm)	800 1000

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Last update:

2023/04/24

08:56

datakatalogen:underbygning:ku-kum <https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-kum?rev=1682326597>

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-kum?rev=1682326597>

Last update: **2023/04/24 08:56**