

Innholdsfortegnelse

KU-OPG Åpen drenering

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KU-OPG Åpen drenering

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Dreneringsovervannsanlegg](#).

Dreneringens funksjoner er å samle opp og lede bort overflatevann og/eller vann i grunnen i den hensikt å holde banelegemet drenert. Videre skal dreneringen sikre underbygningen mot erosjon, oppbløting, samt forhindre nedsatt bæreevne og stabilitet.

Åpen drenering omfatter terreng- og skråningsgrøfter (overvannsgrøfter), samt linjegrøfter.

- **Terreng- og skråningsgrøfter:** Anlegges der jernbanelegeme skjærer over de naturlige drensdrag i terrenget, for å hindre at vannet renner ukontrollert ut over og ned skjæringsskråningen og forårsaker erosjon. Krav til terreng- og skråningsgrøfter er gitt i Teknisk Regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering [Teknisk Regelverk](#)
- **Linjegrøfter:** Anlegges for å fange opp og lede bort overvann og dermed forhindre vann i å komme inn i ballast og forsterkningslag. Linjegrøftene utgjør en del av skjæringsprofilen. Bunnen av linjegrøfta skal være minimum 0,5 m under formasjonsplanet. [Teknisk Regelverk](#)

I Maximo registreres Åpen drenering som utstrekningsobjekt med angivelse av Fra- / Til km. Fallretning angis med bakgrunn i kilometerretningen.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med type åpen drenering	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Linjegrøft Terrenggrøft
Type	Angi type grøft	Må fylles ut	Forvalgsliste	Linjegrøft Nedføringsrenne Terrenggrøft

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Fallretning	Angi fallretning for grøfta i forhold til kilometerretning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Med kilometerretning Mot kilometrering På tvers av kilometerretning

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-opg>

Last update:

2024/03/08 09:31