

# Innholdsfortegnelse

<b>KU-STM Støttemur</b> .....	1
<b>Formål</b> .....	1
Generelle data .....	1
Spesifikke data .....	1
Feltinformasjon om spesifikke data .....	2



# KU-STM Støttemur

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Støttemur](#).

Formål med støttemur er å stabilisere terreng/banelegeme/fylling. Formål med å registrere støttemurer er for å kontrollere og sikre dens funksjon.

Avstand spormidt fylles ut med avstand til spormidt fra laveste km og fra høyeste km. For å finne ut om det er behov for disponering for tilgang, må det benyttes annet grunnlag enn verdi i feltet for avstand spormidt.

## Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

### Lokasjonsdata og utstyrsdata

## Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med hensikten med støttemuren: Sideterreng eller støttemur spor, alternativt fylling mot sjø/bratt terreng	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Støttemur mot veg/sjø Sideterreng løsmasse Sideterreng fjell
Byggemateriale	Angi byggemateriale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betongelementer Gabioner ...
Lengde (m)	Angi lengde	Må fylles ut	Tall (m)	11,2
Tykkelse (m)	Angi tykkelse	Må fylles ut	Tall (m)	0,312
Hovedtype	Angi type støttemur. For vingemur ved bruender bruk «Pukkstopper i fylling»	Må fylles ut	Forvalgsliste	Støttemur i skjæring Pukkstopper i fylling ...
Gjennomsnittlig høyde (m)	Angi gjennomsnittlig høyde	Må fylles ut	Tall (m)	132,337
Maksimal høyde (m)	Angi maksimal høyde	Må fylles ut	Tall (m)	133,567

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Overflateareal (m2)	Angi overflateareal	Må fylles ut	Tall (m2)	52,193
Grunnforhold	Angi grunnforhold	Må fylles ut	Forvalgsliste	Morene Fjell ...
Saksnummer/ tegningsnummer	Angi saksnummer/tegningsnummer	Må fylles ut	Fritekst	«Tegningsnummer FDV-arkiv»
Merknad	Relevant informasjon om støttemur	Ved behov for lokal informasjon	Fritekst	Støttemur mot skråning

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:  
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:  
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-stm?rev=1687955092>

Last update: **2023/06/28 12:24**