

Innholdsfortegnelse

KU-SVS Svingskiver

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

KU-SVS Svingskiver

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Svingskiver](#).

- Beskrivelse av formål legges her.
- Evt. link til Teknisk regelverk legges her.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KU-SVS skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med nærmere stedsangivelse	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Marienburg lokstall
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Manuell Motorisert
Overdekket	Angi om den er overdekket eller ikke	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Konstruksjon	Angi konstruksjon	Må fylles ut	Forvalgsliste	Leddet Platespenn
Diameter (m)	Angi diameter	Må fylles ut	Tall (m)	20,1
Merknad	Fyll inn relevant informasjon eller «Ikke relevant»	Må fylles ut	Fritekst	Ligger innendørs

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges

- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-svs?rev=1698392852>

Last update: **2023/10/27 07:47**