

Innholdsfortegnelse

Underbygning KU

Versjonshistorikk

1

2

Underbygning KU

Alfabetisk oversikt over objekter som skal registreres under underbygning.

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Sider med lenke inneholder beskrivelse av spesifikasjoner.

Objekttype	Beskrivelse
KU-AVF	Gamle fyllplasser
KU-BAN	Banelegeme
KU-BEP	Beredskapsplass
KU-BRL	Brannobjekt, utstrekning
KU-BRO	Brannobjekt
KU-BRS	Bruspenn
KU-BRU	Bruer
KU-DPO	Dører / porter
KU-FGR	Forurensset grunn
KU-FOB	Fjellobjekt
KU-FSI	Fjell - og issikring
KU-FVT	Frost - og vannsikring i tunnel
KU-GJE	Gjerder
KU-GRU	Grunnundersøkelse
KU-HIM	Himling
KU-ISO	Etterisolering mot frost - og teleskade (ikke i tunnel)
KU-KFØ	Kabelføring
KU-KUM	Kum for drenering
KU-LGT	Lastegate
KU-LKA	Landkar / pilar
KU-LKG	Lukket drenering
KU-MBL	Målebolter
KU-MTV	Minste tverrsnitt
KU-MUR	Utmuring i tunnel
KU-NFO	Nærføring / kryssing vann og kloakk
KU-OHS	Opphengsstag
KU-OIL	Drivstofftanker og oljeutskillere
KU-OPG	Åpen drenering
KU-REN	Stikkrenner
KU-RYD	Avfallsrydding
KU-SDF	Sideterreng fjell
KU-SDL	Sideterreng løsmasse
KU-SFG	Stoppested for farlig gods
KU-SNV	Snøvern
KU-STM	Støttemur
KU-STS	Støyskjerming

Objekttype	Beskrivelse
KU-STV	Forurensningspot. ved lokstall
KU-SVA	Svartelista arter
KU-SVS	Svingskiver
KU-TAB	Trykkøkningenanlegg - transmitter / bryter
KU-TAF	Trykkøkningenanlegg - filter
KU-TAK	Trykkøkningenanlegg - kompressor
KU-TAM	Trykkøkningenanlegg - elektrisk motor
KU-TAP	Trykkøkningenanlegg - pumpe
KU-TAS	Trykkavlastingssjakt - tunnel
KU-TAT	Trykkøkningenanlegg - tank
KU-TAV	Trykkøkningenanlegg - ventil (med aktuator)
KU-TPA	Tverrpasasje
KU-TUN	Tunnel
KU-TVS	Tverrslag i tunnel
KU-TAA	Trykkøkningenanlegg
KU-VEG	Vegetasjon
KU-VEK	Vegetasjonskontroll

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning>

Last update: **2024/02/16 07:19**