

Innholdsfortegnelse

3.9. Egenskaper 1

3.9. Egenskaper

Egenskaper er tilleggsinformasjon om objektene. Det finnes i dag ikke systemer som knytter informasjon til objektet. Hvorledes informasjonen kan tilknytes modellen vil være avhengig av programvareløsninger. Kravet er at definert innhold av data og overføringsformat er som definert.

Informasjon kan normalt ikke legges direkte inn i modellen. Normalt så vil bare en objekttype-ID ligge i modellen.

Alle Objekter som legges inn i fagmodellen bør ha to lag:

- Lag 1 – Objektet markert som symbol, med flater og volum. Laget har ikke prefiks.
- Lag 2 – Referansepunkt eller -linje tilhørende objekt. Innsetningspunktet er også utstikningsdata for objektet. Laget gis med prefix R-..... foran lagnavnet.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/digitalplan/egenskaper>

Last update: **2022/01/05 12:49**