

# Innholdsfortegnelse



| Start           | Bru og konst. | Geoteknikk | Ingeniørgeologi | Hydrologi | Kontaktledning | Lavspenning | Høyspenning 50Hz | Signal | Tele  |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|------------------|--------|-------|
| Overbygning     | KO-KU         | KO-GT      | KO-IG           | KO-HY     | KO-KL          | KO-EL       | KO-ED            | KO-SA  | KO-TE |
| Bru og konst.   |               | KU-GT      | KU-IG           | KU-HY     | KU-KL          | KU-EL       | KU-ED            | KU-SA  | KU-TE |
| Geoteknikk      |               |            | GT-IG           | GT-HY     | GT-KL          | GT-EL       | GT-ED            | GT-SA  | GT-TE |
| Ingeniørgeologi |               |            |                 | IG-HY     | IG-KL          | IG-EL       | IG-ED            | IG-SA  | IG-TE |
| Hydrologi       |               |            |                 |           | HY-KL          | HY-EL       | HY-ED            | HY-SA  | HY-TE |
| Kontaktledning  |               |            |                 |           |                | KL-EL       | KL-ED            | KL-SA  | KL-TE |
| Lavspenning     |               |            |                 |           |                |             | EL-ED            | EL-SA  | EL-TE |
| Høyspenning     |               |            |                 |           |                |             |                  | ED-SA  | ED-TE |
| Signal          |               |            |                 |           |                |             |                  |        | SA-TE |

- Transmisjon for fjernstyring (CTC)
- Transmisjon til utstyr i betjeningsrom på stasjoner
- I noen gamle anlegg fører langlinjekabelen signaler for blokkindikator og blokkstyring
- Teleobjekter skal ikke komme i konflikt med signalobjekter og siktlinjen
- For ERTMS-anlegg prosjekteres transmisjon for planoverganger
- GSM-R dekning for ERTMS

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/felles/grensesnitt/sa-te?rev=1545506099>

Last update: **2018/12/22 19:14**