

Innholdsfortegnelse

Bane NORs Objektbibliotek

Forutsetning for bruk

Objekter

Objekter med metadata

Format

Objekttype-ID

Objekt-ID

Standard filformater

Objekter uten metadata

1

1

1

1

2

2

3

3

3

Bane NORs Objektbibliotek

Dette er Bane NORs åpne objektbibliotek for prosjektering av jernbanetekniske elementer. Bane NOR ønsker å legge til rette for å prosjektere med modeller, gjennom [Håndbok Digital planlegging i Bane NOR](#), og objektbiblioteket.

Med objektbiblioteket er det mulig å forenkle prosjekteringen ved å benytte det tilgjengelige standardobjekt til modellprosjektering av jernbanetekniske anlegg.

Det rettes en takk til alle som har vært med på å kommentere og kvalitetssikre foreløpige versjoner.

Vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger om feil og forbedringer som kan bidra til å lage et bedre objektbibliotek.

Forutsetning for bruk

Ved bruk av biblioteket aksepterer brukeren disse forutsetninger:

Bruken av biblioteket fritar ikke den prosjekterende for det ansvar som ligger i å kvalitetssikre leveransen. Objektene som ligger tilgjengelig er bare å anse som veiledende. Detaljer om utforming, størrelser og plasseringen av objektene/ elementene er ikke å se som dokumenterte, da dette kan variere fra anlegg til anlegg. Utforming, type og størrelse av objektene må kontrolleres før bruk, særlig der det er begrenset areal for plassering. Bane NOR påtar seg ikke ansvar ved feil eller uoverensstemmelser med objekter i biblioteket.

Ansaret for at objektene har det nødvendige volum for plassering i anlegget vil fortsatt ligge til den som prosjekter. I mange tilfeller vil det være knapphet på arealer innen anlegget, og derfor viktig at objektene blir kontrollert for dette.

Forutsetningen for at biblioteket skal fungere, er at det skal utvides etter hvert som flere objekter blir utviklet i ulike prosjekter. Ved bruk av biblioteket forplikter det at nye objekter sendes til Bane NOR for innlegging i biblioteket. Det er en forutsetning at disse da kan benyttes vederlagsfritt for alle samarbeidspartnere til Bane NOR. Nye objekter og andre kommentarer kan sendes til prosjekteringsveileder@banenor.no.

Objekter

Objekter med metadata





Format

Objektbiblioteket er så langt bare tilgjengelig i AutoCad sitt DWG format, versjon 2018.

Objektene er bygd opp som volumer i SOLID. Avvik kan forekomme.

Objektene er tegnet med følgende parameter:

- View top
- Desimal med precision 0.000
- Units meters
- Angel Grads precision 0g, clockwise
- Scale 1:1
- LTscale 1
- Insunits 6
- Hpscale 1
- Hpspace 1
- Thickness 0,000
- Measurment 1

Objekttype-ID

For å kunne koble modellen opp mot eksterne databaser, og gi en god struktur i modellen, så bygges modellen opp etter en standard objekttype-ID. Det er utarbeidet en utvidet tabell som viser oppbygging og struktur av objekttype-ID for objekter innen jernbanetekniske fag. Denne er vist i

[objekttypeliste.xlsx](#)

Tabellen er under utvikling og endringer kan komme uten forhåndsvarsel.

Hvert objekt er tegnet med to lag. Et lag med objekttype-ID, som omfatter volumobjektet, og et lag med bare det tilhørende objektets referansepunkt.

<objekttypID> eks. 45247045

R_<objekttypID> eks.R_45247045

For mange av objektene vil det utarbeides spesifikk tilleggsinformasjon. Det er et mål at alle objektene skal tillegges informasjon som kan følge prosjektet fra start til å ende som sluttdokumentasjon. Det vil være avhengig av at det utvikles programmer, og at nødvendig standard for at slik informasjon kan overføres.

Oppbygging og regler som er brukt for referansepunkter blir bestemt ut fra den respektive

objektkatalogen for det gjeldende fag.

Objekt-ID

Ved innsetting av objektene fra objektbiblioteket vil du få spørsmål om å legge inn objektets ID. Dette er en kode som benyttes i forbindelse med lagringen av modellen i Bane NOR sin driftsdatabase, Banedata. Koden blir generert av Banedata som en unik identitet. Men om prosjektet er i en tidlig prosjektfase så har det ikke blitt generert en ObjektID. Da må prosjektet etablere et midlertidig identitetssystem for de ulike objektene.

Standard filformater

Prosjektet data overføres i standard filformat LandXML, eller et annet avtalt filformat, og det originale produksjonsformatet. Det arbeides med å utvikle en tilpasset åpen standard med muligheter for å overføre alle nødvendige data fra modellen.

[SOSI standarden del 2](#)

[FKB Bane](#)

[SOSI_Ledning_4.6 \(for elektriske komponenter og VA anlegg\)](#)

Objekter uten metadata

Med mulighet for å laste ned alle objekter på egen maskin som en ZIP-fil. [Samlet liste for alle objekter](#)



From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek/start?rev=1660891023>

Last update: **2022/08/19 06:37**