

Innholdsfortegnelse

Objektbibliotek - Overbygning KO

Modell overbygning

Kodeliste overbygning

1

1

1

«codeList» GrunnrissreferanseSpor
+ venstre skinne = V
+ høyre skinne = H
+ spomidt = S

«codeList» HøydereferanseSpor
+ topp skinne = TSK
+ topp sville = TSV

«codeList» Jernbaneeier
+ Jernbaneverket = JBV
+ Norges Statsbaner AS = NSB
+ Oslo Sporveier = OSV
+ Andre = Andre

«codeList» Sporavgreningstype
+ enkel sporveksel = ESV
+ dobbel sporveksel = DSV
+ sporkryss = SPK
+ enkel kryssveksel = EKV
+ dobbel kryssveksel = DKV

«codeList» Sporavgreningspunkttype
+ bakkant = BK
+ siste langsville = SL
+ stokkskinneskjøt = SS
+ teoretisk kryss = TK

«codeList» Sporpunkttype
+ Felles overgangskurvebegynnelse = FOB
+ Felles kurvepunkt = FKP
+ Høybrekkpunkt = HBP
+ Kurvepunkt = KP
+ Lavbrekkpunkt = LBP
+ Overgangskurvens begynnelse = OB
+ Overgangskurvens ende = OE
+ Rampens begynnelse = RB
+ Rampens ende = RE
+ Stigningskurvens ende = SE
+ Sporpunkt generelt = SP

«codeList» Sportype
+ Hovedtogspor = HS
+ Hovedtogspor høyre = HSH
+ Hovedtogspor venstre = HSV
+ Togspor = TS
+ Overkjøringsspor = OS
+ Øvrige/andre spor = AS

«codeList» Stasjonstype
+ signalteknisk = S
+ ikke-signalteknisk = I

«codeList» Vegnett-4.5:: Konnekteringslenke
+ Ja
+ Nei

«codeList» Jernbaneformål
+ Persontrafikk = P
+ Godstrafikk = G
+ Blandet trafikk = B
+ Kryssing = K
+ Museumsdrift = M

«codeList» Jernbanetype
+ Jernbane = J
+ Tunnelbane = T
+ Sporveg = S
+ Kabelbane = K

«codeList» Jernbanestatus
+ I drift = I
+ Midlertidig ute av drift = M
+ Nedlagt = N
+ Planlagt = P
+ Ukjent = U

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek2/overbygning>

Last update: 2022/05/23 10:45