

Innholdsfortegnelse

EH-JOR Jordleder/-nett

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-JOR Jordleder/-nett

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Beskyttelsessystem for ledningsanlegg](#)

Leder parallell med kjøreskinnene og koplet til kjøreskinnene med periodiske intervaller. Se figur som viser eksempler på terminologi knyttet til jording og utjevning: [Eksempler knyttet til jording og utjevning](#). EH-JOR har EH-JEL som barn.

[Teknisk regelverk, Felles elektro, Jording og utjevning](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med nummer hentet fra tverrfaglig jordingsplan	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	23-03
Type	Angi utførelse	Må fylles ut	Forvalgsliste	Sammenhengende langsgående
Tverrsnitt (mm2)	Fyll inn tverrsnitt	Må fylles ut	Forvalgsliste	50
Tilkobling til skinne	Angi valgt type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Cembre
Dimensjonert kortslutningsstrøm (kA)	Angi kortslutningsstrøm for strekningen. Se Dimensjonerende kortslutningsstrømmer og varigheter for 15 kV-anlegget	Må fylles ut	Forvalgsliste	16,0
Materialtype jording	Angi ledermateriale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Al

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-jor?rev=1704360202>

Last update: **2024/01/04 09:23**