

Innholdsfortegnelse

EH-MAS Mast

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-MAS Mast

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Konstruksjoner](#).

Bærende konstruksjon som holder ledningene og/eller åk oppe. EH-FUN, EH-BAR, EH-UTL og EH-ÅK er barn til EH-MAS.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med mastenummer	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	1-198 2337 540-19-1
Mast (nr)	Fyll inn mastenummer. Se teknisk regelverk for regler for nummerering: Identifikasjon og dokumentasjon	Må fylles ut	Fritekst	10-01 eller 10-01-1
Mastetype	Fyll inn mastetype	Må fylles ut	Forvalgsliste	HGM H3 ...
Mastehøyde (m)	Fyll inn mastens høyde	Må fylles ut	Tall (m)	8,5
Orientering mot spor	Fyll inn orientering mot spor	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bredside Smalside Ikke relevant..
Forkant mast - spormidt (m)	Fyll inn avstand til spormidt fra forkant mast	Må fylles ut	Tall (m)	2,46
Mastens helning mm/m	Fyll inn mastens helning	Må fylles ut	Tall (mm/m)	0
Spennlengde til neste påfølgende mast (m)	Fyll inn spennlengde til påfølgende mast (i stigende km retning)	Må fylles ut	Tall (m)	42

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
MHB mål (m)	Angi mål målt fra topp fotplate til skinneoverkantplan (toleranse +/-10 mm)	Må fylles ut	Tall (m)	0,12
Stilling	Angi mastens plassering i forhold til spor	Må fylles ut	Forvalgsliste	-
Utliggertype	Fyll inn utliggertype	Må fylles ut	Forvalgsliste	nA ...
Fund.type	Fyll inn fundamenttype	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fjellbolt ...
Sikksakk kjørbare (mm)	Fyll inn verdi for sikksakk	Må fylles ut	Tall (mm)	-300
Kontakttrådshøyde (m)	Fyll inn kontrakttrådshøyde	Må fylles ut	Tall (m)	5,6
Kurveradius (m)	Fyll inn kurveradius (positiv verdi er høyrekurve, negativ verdi er venstrekurve og null er rettlinje)	Må fylles ut	Tall (m)	0
Overhøyde (mm)	Fyll inn overhøyde (positiv verdi er høyrekurve og negativ verdi er venstrekurve)	Må fylles ut	Tall (mm)	0
Overflatebehandling	Fyll inn benyttet overflatebehandling	Må fylles ut	Fritekst	Eloxsal
Klatrevern	Fyll inn om det er klatrevern eller ikke	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei Ikke behov
Beskyttelsesskjerm	Fyll inn om det er beskyttelsesskjerm eller ikke	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei Ikke behov
Spir	Fyll inn om det er spir eller ikke	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Materiale	Fyll inn materiale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Aluminium ...
Mastevarsler	Fyll inn om det er mastevarsler eller ikke. Verdien «Ukjent» aksepteres kun for eksisterende oppføringer i Maximo.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei Ukjent
Jordingskule/-krok	Fyll inn om det er jordingskule/jordingskrok eller ikke	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-mas>

Last update: **2024/03/08 08:59**